







Esc.: 1/125



1. Medidas em centímetros.

RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO:

1. Concreto  $F_{ck} = 25 \text{ MPa}$ :
  - Obedecer traço fornecido.
  - Evitar excesso de água na mistura: fator  $a/c < 0,50$
  - Proceder adensamento por vibração no ato da concretagem.
  - Cura do concreto por aspersão de água durante pelo menos sete dias após a concretagem.

- sapatas = 3 cm.
- vigas e pilares = 2,5 cm.
- utilizar espaçadores plásticos nas armaduras.

3. Desforma de pilares: aguardar, no mínimo, 48h após concretagem.

4. Altura de lançamento deve ser, no máximo, igual a 2 m, para evitar segregação.

5. A cada etapa de concretagem solicitar acompanhamento do engenheiro responsável pela execução para que se proceda a conferência das formas e armaduras.

